

## PŘED POUŽITÍM STROJKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

### Instalace / Výměna baterie

- Sejměte víčko (Obrázek 1)
- Jednou rukou uchopte horní část strojeku, druhou rukou spodní polovinu strojeku a roztáhněte (Obrázek 2).
- Umístěte 1AA baterii (součást balení) do přihrádky, ujistěte se, že kladný pól (+) směřuje ke dnu jednotky.
- Zasuňte spodní část strojeku zpět na místo (Obrázek 2).

### Použití

*Poznámka: Před prvním použitím vyzkoušejte strojek na malé ploše. Pokud se objeví jakákoliv citlivost nebo alergická reakce, okamžitě přestaňte. Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Při použití se hlava strojeku zahřeje.*

- 1) Sejměte víčko (Obrázek 1).
- 2) Posuňte zlatý spínač umístěný na straně strojeku směrem nahoru do pozice ON (Obrázek 3). Při zapnutí strojeku se automaticky rozsvítí kontrolka.
- 3) Jemně přitlačte holící hlavu k pokožce. Strojek by neměl být šikmo nakloněný. Pokračujte malými kruhovými pohyby k odstranění nežádoucích chloupků (Obrázek 5).

### Čištění (Ujistěte se, že je strojek vypnutý)

- 1) Otočte holící hlavu proti směru hodinových ručiček a sejměte (Obrázek 4).
- 2) Vyčistěte holící hlavu přiloženým kartáčkem.
- 3) Zbylé chloupky jemně vyklepejte.
- 4) Nasazení holící hlavy zpět na strojek provedete zarovnaním drážek a otočením ve směru hodinových ručiček (Obrázek 4).

### Rady a tipy

- Pokud strojek při použití začne zpomalovat, vyčistěte hlavu i tělo strojeku od odstraněných chloupků.
- Pokud strojek stále běží pomalu, vyměňte baterii.
- Vhodné pro každodenní použití.

### Výměna holící hlavice

- Pro nejlepší výsledek se doporučuje výměna holící hlavy každé 3-4 měsíce.
- Nutnost výměny může nastat i dříve, pokud strojek již neposkytuje požadované výsledky nebo v případě poškození hlavice.
- Tento produkt je kompatibilní pouze s Generation 2 Finishing Touch Flawless Replacement Heads

### Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
- Používejte dle pokynů v tomto manuálu.
- Není určeno k použití na oblast kolem očí.
- Neoplachujte holící hlavu pod tekoucí vodou. Neponořujte do vody.
- Uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Baterii vkládejte dle návodu. Nevhazujte baterii do ohně - riziko vzniku exploze.
- Staré baterie likvidujte v souladu se všemi platnými místními předpisy.

Manufactured by: Church & Dwight Co., Inc.  
500 Charles Ewing Boulevard  
Ewing Township, NJ 08628, USA

Still have questions? Go to  
<https://finishingtouchflawless.co.uk/distributors>  
to find your local distributor.



This instruction manual is applicable  
for model number series FTFF3B.  
Made in China  
U.S. & International Patent(s) Pending.  
EMEA\FACE\B072720MW

FINISHING TOUCH

# FLAWLESS™

## Facial Hair Remover



CZ

- A. Víčko
- B. Holící hlava
- C. Světelná kontrolka
- D. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- E. Baterie AA
- F. Přihrádka na baterii

